

Инструкция по эксплуатации лава-лампы.

Сборка настольной лава-лампы:

Лава-лампа состоит из 4-х частей: подставка, колба, лампочка накаливания и колпачок. Сборка лампы состоит из следующих этапов:

- 1) вкрутить лампочку накаливания внутрь подставки;
- 2) вставить колбу в подставку крышкой вверх (крышку колбы ни в коем случае нельзя открывать!!!);
- 3) надеть сверху на колбу колпачок.

Теперь её можно включить и ждать. Время прогрева восковой лампы, в зависимости от размера, занимает в среднем 1-1.5 часа. Лампа с блёстками начинает полноценно функционировать в течении 5-10 минут.

Руководство по эксплуатации лава-лампы.

1. Идеальный температурный режим для работы лава-лампы – 20 - 25 С° (комнатная температура).
 - При слишком низкой температуре воск не поднимается и будет оставаться у дна.
 - При слишком высокой температуре, лава-лампа какое-то время будет работать правильно, а далее воск в расплавленном виде разместится на дне в неподвижном состоянии;
2. В первый раз лава-лампа разогревается дольше, чем в последующие разы (~ 1 – 1,5 часа, в зависимости от размера лампы). Поэтому, рекомендуется в первый раз оставить лава-лампу во включенном состоянии на 2-3 часа.

Рекомендации по работе лава-лампы.

1. Прогрейте лампу 2-3 раза. Цвет воска изменится на более мягкий и яркий;
2. Во избежание перегрева не рекомендуется держать лампу включенной **более 8 часов**;
3. Избегайте попадания на лампу прямого солнечного света. Это может привести к обесцвечиванию воска и перегреву лампы;
4. Избегайте попадания на лампу прямых потоков воздуха со стороны нагревателей или кондиционеров;
5. Чистка поверхности лампы производится с помощью «мягкого» стеклоочистителя, мягкой тканью;
6. В случае замены лампочки, используйте электрические лампочки строго того типа, который указан в характеристиках товара, либо который был до замены. Тип лампочки зависит от размера и формы лава-лампы.

Предупреждения.

1. Включенную лампу нельзя встряхивать или передвигать, иначе жидкость лампы может помутнеть, а в худшем случае, лава-лампа перестанет работать;
2. Нельзя хранить лампу при отрицательно температуре, жидкость колбы может замёрзнуть и лампа лопнуть;
3. В случае, если воск стал подниматься в виде пузырьков, или (и) постоянно находится на поверхности (признак перегрева), лампу следует выключить на некоторое время (не менее 1 часа);
4. Лава-лампа нагревается исключительно лампочкой накаливания, вкрученной в подставку лампы. Нагрев или охлаждение лампы иным способом может привести к непоправимому повреждению лампы;
5. Для того, чтобы не обжечься и не испортить лампу, перед чисткой всегда выключайте лампу из сети и дайте ей полностью остыть;
6. Во избежание вытекания горячего воска и жидкости лампы, ни в коем случае нельзя открывать крышку ее колбы;
7. Лампу следует установить на прочной поверхности, подальше от края, во избежание её падения и повреждения;
8. Держите лампу подальше от маленьких детей. Это не игрушка.

Если остались вопросы.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по использованию лава-ламп, вы можете:

- обратиться к исчерпывающему FAQу на нашем сайте motionlamps.ru в разделе Блог;
- задать вопрос в нашей группе Вконтакте: <https://vk.com/motionlamps>;
- позвонить в рабочее время магазина по телефону: +7(495)740-38-68, наши менеджеры Вас проконсультируют;
- написать на наш E-mail: shop@motionlamps.ru

